Руководство по эксплуатации блока сбора данных БЭ-218-01-RS485. Версия 1.0.

1. Назначение устройства.

Блок электроники БЭ-218-01-RS485 (БЭ) предназначен для приема данных от цифровой системы управления гидрооборудованием буровой установки с гидравлическим приводом(Верхний привод) производства компании ЗАО «СИ-ЭЛ»(www.siel.ru). Принятые данные транслируются в систему сбора данных СГТИ.

2. Схема подключения.

Устройство БЭ работает в составе системы сбора СГТИ. Ниже приведена схема соединений.



3. Особенности устройства.

а. Может выдавать четыре параметра :

1 канал – действующий крутящий момент.

2 канал – действующий предельный крутящий момент, устанавливаемый потенциометрами «ПРЕДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ БУРЕНИЯ» или «ПРЕ-ДЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ СВИНЧИВАНИЯ», соответствующий текущему режиму работы (бурение/свинчивание).

3 канал – действующая скорость вращения буровой колонны. Диапазон передаваемых значений: [0 об/м; 120 об/м].

- 4 канал входное напряжение питания датчика в вольтах (сервисный канал)
- b. Настройки устройства отсутствуют

4. Подготовка к работе.

После монтажа и подключения устройства к сети SenNet(RS-485), необходимо произвести настройку для правильного функционирования в системе. Эту настройку нужно произвести с помощью ПО GeoScape.

Открыть из папки с:\Program Files\GeoScape\GeoBases\

таблицу базы данных Devices.DB

Убедиться, что строчка, показанная на рисунке, присутствует в базе данных.

🔲 Table	Table : :GeoScape:Devices.DB							X
ID	Туре	Active	Detachable	MaxChannel	CompatibleWith	Name		^
26	С	True	True	9	<blob binary=""></blob>	Цифровые каналы ИМС		~
<							>	

Количество каналов (столбец "MaxChannel") должно быть не менее 3.

Последовательность действий:

1) Система сбора информации должна быть включена. В ПО GeoScape выбрать закладку "Подсистема сбора".

- Произвести поиск модуля на линии к которой устройство было подключено. Для этого на закладке "Подсистема сбора" выбрать соответствующую линию и нажать на кнопку с изображением фонарика → ∑
- 3) На линии должно появится новое устройство, как показано на рисунке.



раметр и нажать кнопку ОК. Если в списке параметров поля Тип нет необходимого параметра, но такой параметр присутствует в базе sensors.db, то необходимо запустить программу Senscompatible.exe, в ней выбрать то устройство, к которому необходимо подключить новый параметр и отметить галочками те параметры, которые будут в дальнейшем подключаться к этому устройству.



Если новые данные не поступают более 2 секунд, то по параметрам 1,2 и 3 каналов устанавливаются флаг ошибки данных (восклицательный знак на дереве подключений).

Причины отсутствия новых данных:

- 1. Обрыв соединения
- 2. Перепутаны провода данных между собой (линия_A(+), линия_B(-))
- 3. Отсутствуют данные от Верхнего привода
- 4. Несовместимый протокол данных
- 5. Скорость обмена отлична от 9600.